

KATHREIN Digital Systems GmbH 
Anton-Kathrein-Straße 1–3 
S3022 Rosenheim 
Germany

Rosenheim, 31.03.2019

#### Information über gesellschaftsrechtliche Änderung Information about change in corporate legal status

Zum 1. April 2019 geht das Geschäftsfeld "Terrestrial & Satellite Reception" der KATHREIN SE (vormals KATHREIN-Werke KG) auf die KATHREIN Digital Systems GmbH über.

Die neuen Firmendaten lauten ab 01.04.2019 wie folgt:

KATHREIN Digital Systems GmbH Anton-Kathrein-Str. 1–3 83022 Rosenheim, Deutschland Steuer-Nr.: 156/117/31083 UST-Ident-Nr.: DE311049363 Registergericht: Traunstein, HRB 25841

As of 1 April 2019, KATHREIN SE's (formerly KATHREIN-WERKE KG) "Terrestrial & Satellite Reception" business unit will be transferred to KATHREIN Digital Systems GmbH (limited liability company).

From 1 April 2019, the new company data are:

KATHREIN Digital Systems GmbH Anton-Kathrein-Str. 1–3 83022 Rosenheim, Germany Tax ID No.: 156/117/31083 VAT Reg. No.: DE311049363 Commercial Register: Traunstein, HRB 25841 **KATHREIN Digital Systems GmbH** 

Anton-Kathrein-Straße 1–3 83022 Rosenheim Germany

www.kathrein-ds.com info@kathrein-ds.com

Executive Board: Michael Auer Uwe Thumm

USt-ID-Nr.: DE 311 049 363 Steuer-Nr.: 156/117/31083 GLN: 40 63242 00000 5 WEEE-Reg.-Nr.: DE 66199153

Registered Office: Rosenheim, DE Commercial Register: Traunstein, HRB 25841

Commerzbank AG IBAN: DE24 7114 0041 0611 9002 00 BIC: COBADEFFXXX

## SAT>IP-Server Bedienungsanleitung für das Web-Userinterface



	EXIE	<b>418</b> »	>>>> <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	KATHREI	n	
SW Version	Clients	CPU-Last (%)	Speicherauslastung (%)	Datum	Betriebszeit	Netzwerk
1.0.6	0	0.10%	12.15%	Mon Oct 09 08:10:06 2017	00h:06m:45s	0.00 KB/s
Netzwerk Einstellungen		Software	e Update	LNB-Einstellungen	Tuner Einstellun	sen
System Status		UPnP Ein:	stellungen	Administration	Abmelden	



# KATHREIN

**Digital Systems GmbH** 

1	Zu dieser Anleitung	3
2	Symbolerklärung	3
3	IP-Adresse des EXIP 418 ermitteln	4
4	Im Webinterface einloggen	5
5	Netzwerkeinstellungen	6
5.1	Netzwerkschnittstelle	6
5.2	IP-Einstellungen	6
5.3	Zeitkorrektur durchführen	6
6	Softwareaktualisierung durchführen	7
6.1	Softwareupdate über das Web-Userinterface durchführen	7
6.2	Softwareupdate über das Internet durchführen	7
7	LNB-Einstellungen	8
7.1	Modus Quattro/Quad	9
7.2	Modus Wideband	9
7.3	Modus OneCable	10
7.3.1	Userbänder einstellen	11
7.3.2	Multischalter/LNB (EN 50494)	12
7.3.3	Multischalter/LNB (EN 50607)	13
7.3.4	UAS 481	14
7.3.5	EXR	15
7.4	UB-Control (unterer Bereich in LNB-Einstellungen)	16
8	Tunereinstellungen	16
8.1	Dynamisch-Modus	16
8.2	Statisch-Modus	17
9	Systemstatus	18
10	UPnP-Einstellungen	19
11	Administration	19
11.1	Einstellungen exportieren	19
11.2	Einstellungen importieren	20
11.3	Passwort ändern	20
11.4	Neustart durchführen	20

# 1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie das Web-Userinterface und die Benutzeroberfläche des EXIP 418 verwenden.

Bei der Erklärung des Web-Userinterfaces für den EXIP 418 gehen wir davon aus, dass der EXIP 418 fachgerecht, unter Berücksichtigung des ihm beigelegten Anwendungshinweises, angeschlossen wurde.
Sollten Sie die Konfiguration Ihrer Satellitenempfangsanlage nicht kennen, empfehlen wir Ihnen, den EXIP 418 zuerst mit den Standardeinstellungen zu testen. Sollte ein geregelter Betrieb nicht möglich sein, wenden Sie sich für die Einrichtung des EXIP 418 an Ihren Fachhändler.

# 2 Symbolerklärung

!	Gefahr von Sachschäden oder Funktionsstörung
	Nützliche Tipps und Empfehlungen



## 3 IP-Adresse des EXIP 418 ermitteln

Die dem EXIP 418 vom Router zugewiesene IP-Adresse können Sie im Menü Ihres Routers sehen. Falls Sie keinen Zugang zu Ihrem Router erhalten, können Sie die IP-Adresse des EXIP 418 auch mit Hilfe einer speziellen Software ermitteln. Dazu Folgendes beachten:

- 1. Die Software *Developer Tools for UPnP<sup>™</sup> Technologies* herunterladen und installieren. Die Software finden Sie unter http://www.meshcommander.com/upnptools.
- 2. Das Programm DeviceSpy.exe öffnen:



3. Die für den EXIP 418 angezeigte IP-Adresse notieren. Im unten angeführten Beispielbild ist die IP-Adresse des EXIP 418 192.168.188.31:





## 4 Im Webinterface einloggen

Durch die Eingabe der IP-Adresse des EXIP 418 und **Port 9527**, z. B. 192.168.188.97:**9527** in einen Browser gelangen Sie zur Loginseite des EXIP 418. Der Zugang ist nur nach Eingabe

eines Passwortes möglich. Das Standardpasswort lautet: exip

Anmeldung		
Passwort :	••••	Anmeldung

- 1. Passwort exip eingeben.
- 2. Auf Anmeldung klicken.
  - ⇒ Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die Hauptseite des EXIP 418:

		EXIP	418 >>	>>>> <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	KATHREIF	•	
	SW Version	Clients	CPU-Last (%)	Speich erauslast ung (%)	Datum	Betriebszeit	Netzwerk
	1.0.6	0	0.10%	12.15% Mon Oct 09 08:10:06 2017		00h:06m:45s	0.00 KB/s
Netzwerk Einstellungen Softw		Softwar	e Update	LNB-Einstellungen	Tuner Einstellunge		
	System Status		UPnP Ein	stellungen	Administration	Abmelden	

⇒ Auf der Hauptseite werden folgende Informationen angezeigt:

SW-Version	Aktuelle Softwareversion des EXIP 418
Clients	Anzahl der aktiven Nutzer
CPU-Last	Aktuelle Auslastung der CPU
Speichernutzung	Aktuell belegter Speicher
Datum	Aktuelle Uhrzeit und Datum
Betriebszeit	Betriebszeit des Servers

## 5 Netzwerkeinstellungen

### 5.1 Netzwerkschnittstelle

Der EXIP 418 wird in der Ethernetumgebung installiert.

## 5.2 IP-Einstellungen

Es kann zwischen **Automatisch** und **Statisch** gewählt werden. In der Standardeinstellung ist **Automatisch** gewählt. Damit dem EXIP 418 die IP-Adresse automatisch zugewiesen wird, muss er an einen Router oder Switch mit DHCP-Funktion angeschlossen werden. Weitere Einstellungen sind im **Automatisch**-Modus nicht erforderlich.

Der Gebrauch des **Statisch**-Modus wird nur professionellen Anwendern empfohlen. Der Anwender muss in diesem Fall mit spezifischen Informationen zu seinen Netzwerkeinstellungen wie IP, Netmask, Gateway und DNS vertraut sein und diese manuell vornehmen.

## 5.3 Zeitkorrektur durchführen

Diese Einstellung ist nur für die Anzeige im Webinterface nötig. Sie hat keinen Einfluss auf die Funktion.

▶ Die zutreffende Zeitzone aus dem Drop-down-Menü auswählen.

		EXIF	418 >>	>>>> <b>&gt;&gt;&gt;</b>	катнвен	n	
	SW Version	Clients	CPU-Last (%)	Speicherauslastung (%)	Datum	Betriebszeit	Netzwerk
	1.0.6	0	0.40%	12.16%	Mon Oct 09 08:14:32 2017	00h:11m:11s	0.21 KB/s
	Netzwerk Einstellungen		Softwar	e Update	LNB-Einstellungen	Tuner Einstellungen	
	System Status		UPnP Ein	stellungen	Administration	Abmelden	
MAC Adresse MAC: 00 00 00 P Einsteilungen- B Automatisch 01 P Adresse 192 Netmask 255 Gateway 192 DNS 192 Anwenden Abbre Zeit Korrektur SNTP Server Zeit Berlin	515 23 15 50112h 150 155 150 155 155 155 155	31 0 1					



## 6 Softwareaktualisierung durchführen

► Vor einer Softwareaktualisierung Einstellungen sichern, da das Gerät im Anschluss an die Aktualisierung auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wird; siehe "11.1 Einstellungen exportieren" auf Seite 19.

Ein Softwareupdate des EXIP 418 kann über das Web-Userinterface oder das Internet durchgeführt werden.

### 6.1 Softwareupdate über das Web-Userinterface durchführen

- 1. Eine aktualisierte Softwareimagedatei von Ihrer lokalen Festplatte auswählen.
- 2. Den Button **Update** anklicken, um die Softwareimagedatei auf den EXIP 418 zu übertragen.
- 3. Nach der Aktualisierung im Browser die Seite neu laden. Dazu entweder STRG + F5 oder Strg + Umschalt + R drücken oder den gebogenen Pfeil neben der Adresszeile anklicken.

### 6.2 Softwareupdate über das Internet durchführen

1. Den Button Aktualisieren anklicken, um die neueste Software per Internet auf den EXIP 418 zu laden.

		EXIF	418 >>	<b></b>	катнвен	n		
	SW Version	Clients	CPU-Last (%)	Speich erauslastung (%)	Datum	Betrieb szeit	Netzwerk	
	1.0.6	0	0.10% 12.14%		Mon Oct 09 08:15:33 2017	00h:12m:11s	0.46 KB/s	
	Netzwerk Einstellungen Software Update		e Update	LNB-Einstellungen	Tuner Einstellu	ngen		
	System Status		UPnP Eins	itellungen	Administration	Abmelden		
are Update tware Update tware-Image-Date	ti auswählen	wählen Keine ausge	wählt					
.pdate	**							
ktualisieren								

- 2. Den Anweisungen im Browser folgen.
  - ⇒ Sobald die Software erfolgreich aktualisiert wurde, wird das System automatisch neu gestartet. Evtl. ist es notwendig, das Web-Userinterface im Anschluss erneut aufzurufen/zu verbinden.
- 3. Nach der Aktualisierung im Browser die Seite neu laden. Dazu entweder STRG + F5 oder Strg + Umschalt + R drücken oder den gebogenen Pfeil neben der Adresszeile anklicken.

## 7 LNB-Einstellungen

► Die Ihrem LNB beiliegende Dokumentation beachten oder einen Fachmann hinzuziehen.

Der EXIP 418 unterstützt Wideband-, Quattro/Quad- und Einkabel-LNBs sowie alle Arten von Multischaltern.

Um LNB-Einstellungen vorzunehmen, wie folgt vorgehen:

1. Feststellen, an welchem System der EXIP 418 angeschlossen ist. Dabei werden folgende Informationen benötigt:

Quattro/Quad-LNB	siehe "7.1 Modus Quattro/Quad" auf Seite 9.					
Wideband-LNB	Mit welcher Frequenz arbeitet das LNB; siehe "7.2 Modus Wideband" auf Seite 9.					
Einkabelmultischalter/ Einkabel-LNB (OneCable)	Ist es ein Kathrein- Modell?	ja		Modell notieren; siehe "Der verwen- dete Einkabelmultischalter oder Einkabel-LNB ist ein Kathrein-Modell" auf Seite 10.		
		nein	1.	Überprüfen, welcher Einkabelstan- dard (EN 50494 und/oder EN 50607) unterstützt wird; siehe auch <i>"Der</i> <i>verwendete Einkabelmultischalter</i> <i>oder Einkabel-LNB ist kein Kathrein-</i> <i>Modell" auf Seite 10.</i> Diese Infor- mation dem Gerät oder der Anleitung entnehmen.		
			2.	Wenn nur der EN 50494 unterstützt wird, die verfügbaren Userbandfre- quenzen notieren; siehe "7.3.2 Mul- tischalter/LNB (EN 50494)" auf Seite 12.		

2. Userbänder aktivieren oder deaktivieren.

In einem Einkabelsystem können mehrere Geräte angeschlossen sein, die bereits Userbänder belegen. Diese Userbänder dürfen vom EXIP 418 nicht verwendet werden. In jedem Einstellmenü gibt es einen Bereich **UB Control**, bei dem die bereits belegten Userbänder deaktiviert werden können, siehe *"7.4 UB-Control (unterer Bereich in LNB-Einstellungen)" auf Seite 16.* 

### 7.1 Modus Quattro/Quad

Wenn der EXIP 418 direkt an einen Quattro/Quad-LNB angeschlossen ist, ist es notwendig, auf die korrekte Oszillatorfrequenz und den richtigen Anschluss der vier Koaxialkabel zu achten. Weitere Einstellungen sind in dieser Betriebsart nicht nötig.

		EXIP	418 >>	<b></b>	катнвен	n		
	SW Version	Clients	CPU-Last (%)	Speicherauslastung (%)	Datum	Betriebszeit	Netzwerk	
	1.0.6	1	1.94%	14.12%	Mon Oct 09 13:13:26 2017	03h:29m:13s	1.03 MB/s	
	Netzwerk Einstellungen			Update	LNB-Einstellungen	Tuner Einstellu	ingen	
	System Status		UPnP Eins	tellungen	Administration	Abmelden		
UNB-Efinstellungen OneCable @ Quattro/Quad @ Wideband Withien Sie diese Option, wenn Sie ein Quattro-UNB angesch lossen haben. UNB-Efinstellungen								
2) Trequeric Law minimum ter c riginolario uno convolario Lo fur Highband 10600 MHz								
LO für Louband 9750 MHz 3 Anwenden Wersseinstellung								
Y								

- 1. Quattro/Quad (①) anklicken.
- 2. Die **Oszillatorfrequenzen** (②) überprüfen. Falls notwendig, die korrekten Frequenzen eingeben. Die Informationen der Anleitung des angeschlossenen LNBs entnehmen.
- 3. Anwenden (3) anklicken.
  - ⇒ Das Gerät ist betriebsbereit. Es sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

### 7.2 Modus Wideband

Wenn der EXIP 418 direkt an einen Wideband-LNB angeschlossen ist, ist es notwendig, auf die korrekte Oszillatorfrequenz und den richtigen Anschluss der beiden Koaxialkabel zu achten. Weitere Einstellungen sind in dieser Betriebsart nicht nötig.

		EXI	<b>418</b> >>		катнвен				
	SW Version	Clients	CPU-Last (%)	Speicherauslastung (%)	Datum	Betriebszeit	Netzwerk		
	1.0.6	0	0.20%	12.16%	Mon Oct 09 08:16:28 2017	00h:13m:06s	0.00 KB/s		
	Netzwerk Einstellungen			Update	LNB-Einstellungen	Tuner Einstellur	gen		
	System Status		UPnP Einst	tellungen	Administration	Abmelden			
LVI8-Einstellungen O OneCable O Quatro/Quad O Woleband Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Wideband-LN8 angeschlossen haben.									
2) Ostillizarhequerc 10400 MH1									
3 Invenden Wertschritzelung									

- 1. Wideband (①) anklicken.
- 2. Die Oszillatorfrequenz (2) überprüfen. Falls notwendig, die korrekte Frequenz eingeben. Die

Informationen der Anleitung des angeschlossenen LNBs entnehmen.

- 3. Anwenden (③) anklicken.
  - ⇒ Das Gerät ist betriebsbereit. Es sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

#### 7.3 Modus OneCable

#### Der verwendete Einkabelmultischalter oder Einkabel-LNB ist ein Kathrein-Modell

EXR 1541, 2542, 1581, 2581, 1942, 2942, 1981, 2981	Siehe "7.3.5 EXR" auf Seite 15.
EXE 156, 256, 159, 259, 1512, 2512, 1581, 2581 oder EXD 1532, 2532, 1524, 2524, 158, 258	Siehe "7.3.3 Multischalter/LNB (EN 50607)" auf Seite 13.
UAS 481	Siehe "7.3.4 UAS 481" auf Seite 14.

#### Der verwendete Einkabelmultischalter oder Einkabel-LNB ist kein Kathrein-Modell

Der Multischalter/LNB unterstützt den Standard EN 50607	►	Siehe "7.3.3 Multischalter/LNB (EN 50607)" auf Seite 13.
Der Multischalter/LNB unterstützt den Standard EN 50494		Siehe "7.3.2 Multischalter/LNB (EN 50494)" auf Seite 12.

### 7.3.1 Userbänder einstellen

Ist der EXIP 418 an einem Einkabel-LNB oder einem Einkabel-Multischalter angeschlossen, müssen die sogenannten Userbänder eingestellt werden.

Jedem Userband (UB-Slot) ist eine Frequenz zugeordnet. Abhängig von der installierten Einkabelanlage sind hier weitere Einstellungen notwendig.

In bestimmten Regionen oder Ländern können Frequenzen von LNBs unterschiedlich sein. Sollte das in Ihrem Fall zutreffen, ist es möglich, die Frequenzen in den Zeilen LO für High Band und LO für Low Band entsprechend der LNB-Konfiguration anzupassen.

	SW Version	Clients	CPU-Last (	96)	Speicherauslastung (%)	Datum	Betrieb szeit	Netzwerk
	1.0.6	0	0.00%		12.84%	Mon Oct 09 10:05:53 2017	00h:21m:42s	0.21 KB/s
	Netzwerk Einstellungen			Software Update		LNB-Einstellungen	Tuner Einstellu	ngen
	System Status			UPnP Einstellunge	n	Administration	Abmelden	
stellungen								
luitischalter/Li Einstellungen	vB(EN50494)   Multischa	iter/LNB(EN50607)	○ UAS 481 ○ E	oder EXD-5 Die Userba XR	ierie. Ind Frequenzen werden vo	n Multischalter/LNB ausgelesen. Es sind keine weite	ren Einstellungen nötig.	
t#1 Unused	Frequenz 0 M	Hz Frequenz	11700 MH	z teilt Highband u	nd Lowband			
x#2 Unused	Frequenz M	Hz LO für Highban	d 10600 MH	z				
t#3 Unused	Frequenz 0 M	Hz LO für Lowban	d 9750 MH	z				
t#4 Unused	Frequenz 0 M	Hz						
		Hz						
t#5 Unused	Frequenz 0 M							
ot#5 Unused	Frequenz 0 M Frequenz 0 M	Hz						
nt#5 Unused nt#6 Unused nt#7 Unused	Frequenz 0 M Frequenz 0 M Frequenz 0 M	Hz Hz						
nt#5 Unused nt#6 Unused nt#7 Unused nt#8 Unused	Frequenz 0 M Frequenz 0 M Frequenz 0 M Frequenz 0 M	Hz Hz Hz						
xt#5 Unused xt#6 Unused xt#7 Unused xt#8 Unused venden Wer	Frequenz 0 M Frequenz 0 M Frequenz 0 M Frequenz 0 M kseinstellung	Hz Hz						
xt#5 Unused xt#6 Unused xt#7 Unused xt#8 Unused venden Wer ontrol	Frequenz 0 M Frequenz 0 M Frequenz 0 M Frequenz 0 M kseinstellung	H2 H2 H2						
st#5 Unused st#6 Unused st#7 Unused st#8 Unused st#8 Unused wenden Wer ontrol- UB_1	Frequenz         0         M           Frequenz         0         M           Frequenz         0         M           Frequenz         0         M           Kreinstellung         0         M	Hz Hz Hz	✓ U8_17	✓ UB_21	✓ UB_25  ♥ U	1,29 Hier nur die Userbänder auswählen, die d	em EXIP418 zur Verfügung stehe	en.
t#5 Unused t#6 Unused t#7 Unused t#8 Unused venden Wer ontrol UB_1 ( UB_2 (	Frequerz         0         M           Steatstellung         0         M           Ø         UB_5         Ø         UB_9           Ø         UB_6         Ø         UB_10	Ht Ht Ht ₩ UB_13 ♥ UB_14	<ul> <li>✓ U8_17</li> <li>✓ U8_18</li> </ul>	<ul> <li>✓ UB_21</li> <li>✓ UB_22</li> </ul>	₩ U8_25 ₩ U ₩ U8_26 ₩ U	1,29 Hier nur die Userbänder auswählen, die d	lem EXIP418 zur Verfügung siehe	en.
t#5 Unused t#6 Unused t#7 Unused t#8 Unused t#8 Unused twenden Wer ontrol UB_1 UB_1 UB_2 UB_3	Frequerz         0         M           Steatszellung         0         M           Ø         UB_5         Ø         UB_9           Ø         UB_6         Ø         UB_10           Ø         UB_7         Ø         UB_11	Ht H	<ul> <li>✓ U8_17</li> <li>✓ U8_18</li> <li>✓ U8_19</li> </ul>	<ul> <li>✓ UB_21</li> <li>✓ UB_22</li> <li>✓ UB_23</li> </ul>	♥ U8_25 ♥ U ♥ U8_26 ♥ U ♥ U8_27 ♥ U	Hier nur die Userbänder auswählen, die o 3,20 3,31	em EXIP418 zur Verfügung steht	en.

**EN 50494**: Dieser Standard unterstützt bis zu 8 Userbänder und maximal 2 Satellitenpositionen.

**EN 50607**: Dieser Standard kann bis zu 32 Userbänder auf 64 Satellitenpositionen ansteuern. Desweiteren ist dieser Standard ein 2-Wege-System, d. h. der EXIP 418 kann mit dem Multischalter/LNB kommunizieren. So kann der Multischalter zum Beispiel mitteilen, wieviele Userbänder zur Verfügung stehen oder gerade aktiv sind.

### 7.3.2 Multischalter/LNB (EN 50494)

In diesem Modus ist es notwendig, bei jedem Userband die dazugehörige Frequenz einzutragen.

		EXIE	<b>418</b> ,,		KATHREII		
	SW Version	Clients	CPU-Last (%)	Speicherauslastung (%)	Datum	Betrieb szeit	Netzwerk
	1.0.6	0	0.18%	12.83%	Mon Oct 09 10:08:44 2017	00h:24m:32s	0.42 KB/s
(	Netzwerk Einstellungen		Softwar	e Update	LNB-Einstellungen	Tuner Einstellu	ngen
	System Status		UPnP Ein	stellungen	Administration	Abmelden	
OneCable     Mutischalter/LN     Mutischalter/LN     Linstellungen     Stotz     UB_2     v     Stotz     Stotz	219/Guad <sup>©</sup> Wideband 318/ISC494) <sup>©</sup> Mutischal Frequenz <sup>1224</sup> M <sup>th</sup> Frequenz <sup>1224</sup> M <sup>th</sup> Frequenz <sup>1234</sup> M <sup>th</sup> Frequenz <sup>1236</sup> M <sup>th</sup>	ter/LNB(ENSOGOT) Frequenz LO für Highband LO für Lowband L L L L L L L L L L L L L	W D UA5 481 © DXR 10000 MHz teak Hgr 1 0000 MHz 9750 MHz	hien Sie diese Option, wenn ihn Kluttisch Ukerband frequenzen sind veränderba	ate/(2)15 den Eirkabel-Standard E1/50494 unter	stützt (bis zu 8 Userbänder).	
<ul> <li>✓ UB_1</li> <li>✓ UB_2</li> <li>✓ UB_2</li> </ul>	UB_5 UB_6	Hier	nur die Userbänder auswäh	len, die dem EXIP418 zur Verfügung steh	en.		
✓ UB_3	UB_7						
✓ UB_4	UB_8						
Anwenden alle ak	tivieren alle deaktivieren						

- 1. Multischalter/LNB (EN 50494) (①) anklicken.
- 2. Bei ② die zuvor notierten Frequenzen für jedes Userband eingeben. Die Frequenzen den Unterlagen ihres Multischalters oder LNBs entnehmen.
- 3. Anwenden (3) anklicken.
- 4. Userbänder aktivieren oder deaktivieren, siehe "7.4 UB-Control (unterer Bereich in LNB-Einstellungen)" auf Seite 16.

#### 7.3.3 Multischalter/LNB (EN 50607)

Diese Option wird verwendet, wenn der Multischalter/LNB den Einkabelstandard EN 50607 unterstützt (bis zu 32 Userbänder), z. B. die Kathrein EXE- oder EXD-Serie.

	SW Version	Clients	CPU-Last (%)	Sp	eicherauslastung (%)	Datum	Betriebszeit	Netzwerk
	1.0.6	0	0.00%		12.84%	Mon Oct 09 10:05:53 2017	00h:21m:42s	0.21 KB/s
	Netzwerk Einstellungen			Software Update	I	LNB-Einstellungen	Tuner Einstellur	ngen
	System Status		U	IPnP Einstellungen		Administration	Abmelden	
- Einstellungen								
loc#1 Unused loc#2 Unused loc#3 Unused loc#4 Unused loc#5 Unused loc#5 Unused loc#6 Unused loc#7 Unused	Frequera     0     MHz	Frequenz LO für Highban LO für Lowband	d 10500 MHz to d 10500 MHz d 9750 MHz	eit Highband und L	Lowband			
lot#1 Unused lot#2 Unused lot#2 Unused lot#3 Unused lot#5 Unused lot#5 Unused lot#5 Unused lot#6 Unused lot#6 Unused lot#6 Unused lot#6 Unused lot#7 Unused lot#7 Unused lot#7 Unused lot#7 Unused lot#7 Unused	Frequerz     O     MHt     Stainstallung	Frequenz LO für Highban LO für Lowband	11700 MHz to d 10600 MHz d 9750 MHz	eit Highband und l	Lowband			
lotal Unused lotal	Frequerc         0         MHt           Statistiung         0         MHt	E Frequenz LO für Highban LO für Lowband	(11700) MHz to d (10500) MHz d (9750) MHz g (9750) MHz	eit Highband und L	Lowband	Her nur die Userbander auswählen, die d	Ven EXIP418 zur Verfügung steht	en.
lot#1 Unused lot#2 Unused lot#2 Unused lot#3 Unused lot#3 Unused lot#5	Frequerz         0         MHt           Statistikung         0         MHt           ØUB_5         ØUB_9         0	Frequent LO für Highban LO für Lowband	(1170) MHz to d (1050) MHz d (9750) MHz d (9750) MHz W U8_17 ⊮ U8_18	eit Highband und I	Lowband ≪ U8_25 ≪ U8_29 ≪ U8_26 ≪ U8_30	Hier nur die Userbänder auswählen, die d	iem EXIP418 zur Verfügung schr	en.

- 1. Multischalter/LNB (EN 50607) (①) anklicken.
- 2. Anwenden (2) anklicken.
  - $\Rightarrow~$  Die folgende Meldung erscheint: LNB-Modus wird umgestellt. Bitte warten, bis der LNB-Modus umgestellt ist.
- 3. OK anklicken.
  - ⇒ Der EXIP 418 kommuniziert mit dem Multischalter und liest die Anzahl der Userbänder sowie deren Frequenz aus.
- 4. Userbänder aktivieren oder deaktivieren, siehe "7.4 UB-Control (unterer Bereich in LNB-Einstellungen)" auf Seite 16.

#### 7.3.4 UAS 481

Diese Option ist explizit für das Kathrein Speisesystem UAS 481 angepasst. Es sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

	SW Version	Clients	CPU-Last (%)	Speicherauslastung (%)	Datum	Betriebszeit	Netzwerk
	1.0.6	0	0.19%	12.79%	Mon Oct 09 10:10:04 2017	00h:25m:52s	0.42 KB/s
	Netzwerk Einstellungen	Ĩ	Softwa	re Update	LNB-Einstellungen	Tuner Einstellu	ngen
nstellungen OneCable Oqu	System Status			iese Option ist für das Kathrein Spelsesyste	Administration	Abmelden	
instellungen OneCable O Qu Multischalter/LN B-Einstellungen-	System Status uattro/Quad OWideband IB(EN50494) Multischal	er/LNB(EN50607)	UPAP EI	isse Option ist für das Kathrein Speisesyste	Administration	Abmelden	
instellungen OneCable Oqu Multischalter/LN B-Einstellungen- ot#1 UB_1 *	System Status uattro/Quad O Wideband IB(EN50494) Miltischal Frequenz 1400 MH:	ter/LNB(EN50607)	UPAP EI UAS 481 EXR	iese Option ist für das Kathrein Spelsesyste	Administration	Abmelden	
instellungen OneCable Qu Multischalter/LN 3-Einstellungen- ot#1 UB_1 ¥ UB_1 ¥	System Status ustro/Quad Wideband BI(EN50494) Multischal Frequenz 1400 MH: Frequenz 1516 MH:	ter/LNB(EN50607)	UPAP EI UAS 481 EXR 11600 MHz teilt Hig 10200 MHz	tatellungen lese Option ist für das Kathrein Spelassyste höhnd und Lowband	Administration	Abmelden	
instellungen OneCable Qu Multischalter/LN 3-Einstellungen- ot#1 U8_1 ¥ U8_2 ¥ U8_2 ¥	System Status usttro/Quad Wideband BIENS0494) Multischal Frequenz 1400 MH: Frequenz 1516 MH: Frequenz 1532 MH:	ter/LN8(EN50607) Frequenz LO für Highband LO für Lowband	UPAP EI UAS 481 EXR 11600 MHz teilt Hig 10200 MHz 10200 MHz	ese Option la für das Kathrein Spelasyste	Administration	Abmelden	

- 1. UAS 481 (①) anklicken.
- 2. Anwenden (2) anklicken.
  - $\Rightarrow~$  Die folgende Meldung erscheint: LNB-Modus wird umgestellt. Bitte warten, bis der LNB-Modus umgestellt ist.
- 3. OK anklicken.
  - $\Rightarrow$  Der LNB-Modus wird umgestellt.
- 4. Userbänder aktivieren oder deaktivieren, siehe "7.4 UB-Control (unterer Bereich in LNB-Einstellungen)" auf Seite 16.

#### 7.3.5 EXR

Diese Option auswählen, wenn in ihrer Anlage ein Multischalter der Kathrein EXR-Serie verbaut ist. Hier sind alle Userbandfrequenzen dieser Serie vorbelegt und können nicht verändert werden. Es sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

		EXI	P 418 >		KATHREII	1	
	SW Version	Clients	CPU-Last (%)	Speich erauslast ung (%)	Datum	Betriebszeit	Netzwerk
	1.0.6	0	0.38%	12.81%	Mon Oct 09 10:10:34 2017	00h:26m:22s	0.63 KB/s
	Netzwerk Einstellungen		Softwa	re Update	LNB-Einstellungen	Tuner Einstellu	ngen
	System Status		UPnP Eli	nstellungen	Administration	Abmelden	
■ Mutischatte/LNI UL9-Einstellungen – Siota1 UB_2 ♥ Siota2 UB_2 ♥ Siota2 UB_2 ♥ Siota5 UB_6 ♥ Siota5 UB_	(EN5049)         Mutischall           Frequent         1256           Medization         1400           Medization         1410           Medization	<ul> <li>Frequenz</li> <li>Frequenz</li> <li>LO für Highben</li> <li>LO für Lowband</li> </ul>	UA3421 (* 128 13700 MH2 Keit High 10000 MH2 9750 MH2	iband und Lowband			
	UB_5 UB_6 UB_7 UB_8 etivieren alle deaktivieren	He	nur die Userbänder auswä	len, die dem EXIP418 zur Verfügung steh	en.		

- 1. EXR (1) markieren.
- 2. Anwenden (2) anklicken.
- 3. Userbänder aktivieren oder deaktivieren, siehe "7.4 UB-Control (unterer Bereich in LNB-Einstellungen)" auf Seite 16.

 Achten Sie besonders darauf, dass jede am Ausgang des Einkabelmultischalters zur Verfügung stehende Übertragungsfrequenz nur einmal belegt wird, da sich die angeschlossenen Receiver und EXIP 418 sonst gegenseitig stören würden.
 Für die Einstellungen der Übertragungskanäle (UB – User Band, in manchen Fällen auch SCR – Satellite Channel Router genannt) beachten Sie die Ihrem Einkabelmultischalter beiliegende Dokumentation. In dieser ist die Zuordnung zwischen den verschiedenen UBs/SCRs und den jeweiligen Übertragungsfrequenzen beschrieben.
 Sind bereits andere Receiver direkt mit dem Multischalter verbunden, ist zu prüfen, welche UBs/SCRs bereits verwendet werden.



## 7.4 UB-Control (unterer Bereich in LNB-Einstellungen)

Hier ist es möglich, dem EXIP 418 explizit Userbänder zu erlauben oder zu verbieten. Wenn zum Beispiel an der gleichen Einkabelleitung zusätzlich zum EXIP 418 ein Twin-Receiver angeschlossen ist, dem UB1 und UB2 zugewiesen sind, dann ist es empfehlenswert, diese UBs zu deaktivieren. Es dürfen nur Userbänder aktiviert sein, die ausschließlich dem Server zur Verfügung stehen. Ansonsten kann es zu Bildstörungen kommen, da zwei Geräte abwechselnd ein Programm auf einem Userband anfordern.

Beachten, dass diese Einstellung erst aktiv ist, wenn die Multischalter/LNB-Auswahl abgeschlossen ist.



- 1. Userbänder aktivieren oder deaktivieren. Dazu neben dem Userband ein Häkchen setzen oder entfernen.
- 2. Anwenden (①) anklicken.

ė

Bei jeder Änderung der LNB-Einstellungen wird dieser Bereich zurückgesetzt!

## 8 Tunereinstellungen

Die Tuner des EXIP 418 unterstützen die zwei verschiedenen Modi **Dynamisch** oder **Statisch**. Die Standardeinstellung ist der **Dynamisch**-Modus.

#### 8.1 Dynamisch-Modus

Im **Dynamisch**-Modus stellt sich der EXIP 418 dynamisch auf den Satellitentransponder ein, den der Client (z. B. Receiver) angefordert hat. Dadurch werden Tunerressourcen dynamisch dem EXIP 418 zugeordnet.

		EXIF	418	››››› <b>››</b>	<	KATHREII		
	SW Version	Clients	CPU-Last (%)	Speichera	uslastung (%)	Datum	Betriebszeit	Netzwerk
	1.0.6	0	0.00%	1	2.96%	Mon Oct 09 10:11:37 2017	00h:27m:26s	0.37 KB/s
	Netzwerk Einstellungen	1	Sec. Sec.	oftware Update	1	LNB-Einstellungen	Tuner Einstellu	ngen
	System Status		UP	nP Einstellungen		Administration	Abmelden	
Tuner Einstellungen				Tune	r 1-4 Tuner 5-8			
Tuner 1 Status		Tuner	2 Status		Tuner 3 Status		Tuner 4 Status	
Nicht aktiv / Nicht ei	ingerastet	Nicht	aktiv / Nicht eingerast	et	Nicht aktiv / Ni	icht eingerastet	Nicht aktiv / Nicht eingerastet	
Tuner 1 Einstellunge	n <del>.</del>	Tuner	2 Einstellungen		Tuner 3 Einstel	lungen	Tuner 4 Einstellungen	
Dynamisch	Statisch	• c	ynamisch 🔍 Statisch		Oynamische Dynamische Dynamisc	Statisch	Dynamisch      Statisch	
Anwenden		Anw	enden		Anwenden		Anwenden	

#### 8.2 Statisch-Modus

Im Statisch-Modus wird nur für professionelle Anwender oder Installationsunternehmen empfohlen. In diesem Modus benötigen Sie detaillierte Informationen zu den Transpondern, wie z. B. Frequenz, Symbolrate usw. Jedem Tuner wird hier ein bestimmtes Programm fest zugeordnet. Es können beliebig viele Clients dieses Programm empfangen.

	SW Version	Clients	CPU-Last (%)	Speicherauslastung (%)	Datum	Betrieb szeit	Netzwerk
	1.0.6	0	0.10%	13.65%	Mon Oct 09 10:15:59 2017	00h:31m:47s	0.15 KB/s
	Netzwerk Einstellungen		Software	Jpdate	LNB-Einstellungen	Tuner Einstellun	gen)
	System Status		UPnP Einste	allungen	Administration	Abmelden	
It aktiv / Einger sr I Einstellung: Dynamisch al liguenz ( liguenz ( liguenz	ALTO V ALTO V 309 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Nicht Tuner O O O Anno	atich / tick engesatet 2 Enzelung en	Nich as Ture 3) ® Dyn Anwen	Iv/ N/Lthengenset	Nicht sitt / Nicht eingersate - Tuner 4 Einstellungen	

 Die Einstellungen f
ür die Tuner 1 – 8 im Statisch-Modus einzeln vornehmen. Nachdem der Statisch-Modus gew
ählt wurde, ist es m
öglich, die Eingaben f
ür die einzelnen Werte des gew
ünschten Transponders vorzunehmen:

Frequenz	Transponderfrequenz (MHz), die der EXIP 418 empfangen soll
Symbolrate	Symbolrate (KSym/s) des Transponders
Polarisation	Polarisation des Transponders
Satellitenposition	Nummer des Satelliten
Multicast-Adresse	IP-Adresse des Multicast-Streams
PID-Liste	► PAT, PMT, Video-PID, Audio-PID, EIT, NIT und ETC eingeben.
	Um das Programm zu sehen, muss der Benutzer mindestens PAT, PMT, Video-PID und Audio-PID eingeben.

2. Den Button Anwenden drücken, um die Einstellungen zu übernehmen.

Mit dem Tunerstatus ist es möglich, herausfinden, ob die zuvor getroffenen Einstellungen korrekt sind oder ob evtl. etwas nicht richtig angeschlossen wurde. Bitte beachten Sie, dass im **Statisch**-Modus die erforderlichen PIDs zugewiesen sein müssen.

## 9 Systemstatus

Alle 8 Tuner und der Streamingstatus können in dieser Funktion überwacht werden. Darüber hinaus kann der Systemstatus helfen, wenn ein Problem mit dem Empfang auftreten sollte.

Auf dieser Seite erhalten Sie folgende Informationen:

- Welches Programm empfangen wird (Frequenz, Polarisation, Symbolrate, PIDs, Modulation ...)
- Von welchem Tuner (Eingang) es empfangen wird (RF1, RF2, RF3 oder RF4)
- An welches Gerät der jeweilige Tuner das Signal streamt (IP-Adresse)
- Von welchem Userband das Signal kommt

	SW Version	Clients	CPU-Last (%)	Speicherausla	astung (%)	Datum		Betriebszeit	Netzwerk
	1.0.6	0	0.20%	13.65	96	Mon Oct 09 10:16:40 2	017	00h:32m:28s	0.89 KB/s
	Netzwerk Einstellun	gen	Soft	ware Update		LNB-Einstellungen		Tuner Einstellur	gen
	System Status		UPnF	Einstellungen		Administration		Abmelden	
atus									
				Tuner 1-4	Tuner 5-8				
Γ	Tuner 1 Status		Tuner 2 Status		Tuner 3 Status-		Tuner 4 Status-		
	Tuner Modus	statisch	Tuner Modus	dynamisch	Tuner Modus	dynamisch	Tuner Modus	dynar	nisch
	Aktiv	nein	Aktiv	nein	Aktiv	nein	Aktiv		nein
	Eingerastet	ja	Eingerastet	nein	Eingerastet	nein	Eingerastet	(	nein
0	UBSiot	Unused	UBSlot	Unused	UBSIDt	Unused	UBSIDT	Un	used
	UB Frequenz	0	UB Frequenz	0	UB Frequenz	0	UB Frequenz		0
	Frequenz	11362	Frequenz	0	Frequenz	0	Frequenz		0
5	Symbol Rate	22000	Symbol Rate	0	Symbol Rate	0	Symbol Rate		0
8	Signalstärke	70	Signalstärke	0	Signalstärke	0	Signalstärke		0
	Signalqualität	100	Signalqualität	0	Signalqualität	0	Signalqualität		0
	Polarisation	horizontal	Polarisation	horizontal	Polarisation	horizontal	Polarisation	horiz	ontal
8	Standard	DVB-S2	Standard	None	Standard	None	Standard		None
	Modulation	8PSK	Modulation	None	Modulation	None	Modulation		None
	FEC	2/3	FEC	1/2	FEC	1/2	FEC :		1/2
	Satelliten position	A	Satelliten position	A	Satelliten position		Satelliten position		A
	P5-Eingang	BF2	REEIngang	Unused	PE-Fingang	Unused	PE-Fingang	Un	used
	PID Liste		RIDLitte		PID Liste		PID Liste		
	PED CIRCE		aco C		PEO		PEDLOLE		
	DER	0	DEK	0	DEK		DEN		

## 10 UPnP-Einstellungen

Hier ist es möglich, den Anzeigenamen des EXIP 418 im Netzwerk zu verändern. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn mehr als ein Server im Netzwerk vorhanden ist.

	SW Version	Clients	CP U-Last (%)	Speich erauslastung (%)	Datum	Betrieb szeit	Netzwerk
	1.0.6	0	0.10%	13.65%	Mon Oct 09 10:17:30 2017	00h:33m:18s	0.00 KB/
	Netzwerk Einstellungen		Software	Update	LNB-Einstellungen	Tuner Einstellu	ngen
	System Status		UPnP Eins	tellungen	Administration	Abmelden	)
tellungen							
	EXIP418						

# 11 Administration

		EXIF	<b>418</b> »	>>>> <b>`````````````````````````````````</b>	KATHREII		
	SW Version	Clients	CPU-Last (%)	Speicherauslastung (%)	Datum	Betriebszeit	Netzwerk
	1.0.6	0	0.21%	13.62%	Mon Oct 09 10:18:40 2017	00h:34m:28s	0.21 KB/s
	Netzwerk Einstellungen		Softwar	e Update	LNB-Einstellungen	Tuner Einstellu	ngen
	System Status		UPnP Ein	stellungen	Administration	Abmelden	
stellungen import xei auswählen:	tieren Datei auswählen Keine :	ausgewählt					
stellungen import sei auswählen: (( sport) bUI Passwort änd	tieren Datei auswählen Keine : dern	ausgewählt					
stellungen import tel auswählen: port bUI Passwort änd es Passwort	tieren Datei auswählen Keine :	ausgewählt					
atellungen import tei auswählen: bUI Passwort and es Passwort ues Passwort ues Passwort	tleren	ausgewählt					
port stellungen import el auswählen: [ port] bUI Passwort and es Passwort ues Passwort ues Passwort wie menden	tteren	augewählt					
stellungen import el auswählen: bUI Passwort and es Passwort Jes Passwort jes Passwort stiges	tteren-	ausgewählt					

### 11.1 Einstellungen exportieren

Mit dieser Funktion ist es möglich, alle Einstellungen im System zu speichern. Der Name der Exportdatei lautet *SATIP\_Server\_Settings.xml*.



### 11.2 Einstellungen importieren

Mit dieser Funktion ist es möglich, eine früher abgespeicherte Exportdatei zu laden.

- 1. Einstellungsdatei auswählen anklicken.
  - $\Rightarrow$  Ein Dateidialog erscheint.
- 2. Nach der abgespeicherten SATIP\_Server\_Settings.xml-Datei suchen.
- 3. Import anklicken.
  - ⇒ Die Einstellungen werden übernommen.

### 11.3 Passwort ändern

Hier ist es möglich, das Standardpasswort zu ändern.

### 11.4 Neustart durchführen

> Den Button Neustart anklicken, um ein Neustart des EXIP 418 durchzuführen.

9360000053/a/STP/1019/DE | Änderungen vorbehalten.